アフターサービスについて

保証書

- ●この商品には保証書を別途添付しております。
- ●保証書は販売店でお渡しいたしますから所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間

- ●保証期間は、お買い上げ日より1年間です。モーターは5年間です。 (保証書裏面に記載の条件により、保証期間中でも有料修理となる場合があります。)
- ●保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理を受付いたします。 その他の詳細は、保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- ●修理を依頼されるときは故障かな?とおもったら(29~31ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

補修用性能部品の保有期間

●当社は、この電動ハイブリッド自転車の機能を維持するために必要な 補修用性能部品を製造打ち切り後、6年保有しています。

アフターサービスについてご不明の場合

- ●お買い上げの販売店か、もよりの当社「お客さまご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。
- ●日常の点検および修理は、お買い上げの販売店にお申しつけください。

お買い上げ年月日 年 月 日 お買い上げ店名 電話() -もよりの当社ご相談窓口

お客さまメモ

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ… 家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間:(365日)9:00~18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 **三洋電機株式会社お客さまセンター** FAX: 大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~18:30(7月~8月)8:45~19:30 土曜·日曜·祝日·当社休日 9:00~17:30

Institute						
東京コールセンター(050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)		大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)				
小汽车中位	000 0110 0000	近畿地区	050-3116-2555			
北海道地区	050-3116-2333		北陸	050-3116-2555		
東北地区 050-3116-2444		中部・北陸地区	中部	050-3116-2666 沼津地区は 050-3116-2222		
関東・甲信越地区			中国	050-3116-2777		
		中国·四国地区	四国	050-3116-2555		
		九州地区	050-3116-2888			

沖縄地区 098-944-5018

(※)沖縄地区の受付時間: 月曜日〜土曜日9:00〜17:30 (日曜、祝日及び 当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日~土曜日 9:00 ~ 17:30 (日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション) で承っております。最寄の拠点は弊社ホームページでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが 当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただく ことがあります。 < 利用目的 >

- ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください。

三洋電機株式会社

家電事業部

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社 〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194-4

7BK-6-P111-03500 0909-©

取扱説明書



電動ハイブリッド自転車 品番 CY-SPJ220

このたびは電動ハイブリッド自転車をお買い上げいただき、ありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。とくに**「安全上のご注意」**は必ずお読みください。お読みになったあとはいつでも取り出せるところに保証書、盗難補償制度のご案内、電動自転車事故通知書(ハガキ)とともに大切に保管してください。

●盗難補償をお受けになるために添付の「電動自転車盗難補償制度登録票(ハガキ)」に必要事項を記入の うえ、必ずご投かんください。ご投かんされないと盗難補償の手続きができません。



もくじ	(ページ)
● 安全上のご注意(自転車)	·· 1~5
● 安全上のご注意(バッテリー、充電器)	···6~8
● 電動ハイブリッド自転車についで	·· 9~10
● 各部のなまえ····································	·· 11
● 組み立てかた、折りたたみかた	··12
● お乗りになる前に	·· 13~16
● 乗りかた	·· 17~20
ブレーキ充電(回生充電)について	·· 21
● 停止、駐輪のしかた ····································	·· 22
● 充電のしかた	·· 23~25
● バッテリーについて	···26
● お手入れと保管	··27~28
● 故障かな?と思ったら	29~31
防犯登録について	. 32
■ TSマーク、BAAマークについて…	·· 32
● 仕 様	·· 33
● 定期点検・整備チェックリスト ⋯⋯	·· 34
アフターサービスについて	・車夷糾

で使用にあたってのご注意

電動ハイブリッド自転車は道路交通法において自転車ですので運転免許証は不要ですが、普通の自転車とは異なる部分があります。安全、快適にお乗りいただくため、ご使用前にはこの取扱説明書を必ずお読みください。この取扱説明書と保証書は紛失しないよう大切に保管してください。 電動ハイブリッド自転車を他人に譲る場合は、次のお客さまのためにこの取扱説明書もお渡しください。

この商品を使用できるのは日本国内の みで、国外では使用できません。

This bicycle is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.



この商品にはニッケル水素電池を使用しています。 ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

●商品の仕様、その他の変更により、この取扱説明書の内容や イラストと実車が異なる場合がありますがご了承ください。

安全上のご注意(自転車) 必ずお守りください

- ※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を 明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、 「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

人が死亡または重傷を負う 危険が切迫して生じること が想定される内容。



人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容。

人が傷害を負う可能性及び 物的損害のみの発生が想定 される内容。

爪警告



毎回乗車前にガタ、ゆるみ、変形、 ひび割れなどの異常がないか確認する。

異常がある状態で乗車すると事故や転倒による けがのおそれがあります。



禁止

異常がある場合は乗らない。

事故や転倒によるけがのおそれがあります。

- ガタ、ゆるみ、変形、ひび割れなどがある
- ブレーキがきかない
- 変速がきかない
- ブレーキワイヤー、変速ワイヤー、 電線ケーブルに傷・破損がある
- タイヤがパンクしている • LEDライトが点灯しない
- その他の異常がある

このような場合はただちに使用を 中止し、販売店に点検・修理を 依頼してください。






本体ジョイントやハンドルジョイントの 開閉部に手や指を入れない。

手や指をはさんでけがをするおそれがあります。







禁止

サドル、ハンドルの調整後、締め付けを 確認せずに乗らない。

サドル、ハンドルが外れて 転倒しけがをするおそれが あります。必ず調整後、 乗る前に確認してください。





本体ジョイントやハンドルジョイントの 開閉部に、ブレーキワイヤー、変速ワイ ヤー、電線ケーブルをはさまない。 破損して正常に機能しなくなったり、感電する



改造はしない。また、モーターユニット、 クランクセンサの分解や注油もしない。

おそれがあります。

部品が損傷したり、外れて転倒によるけがの 分解禁止 おそれがあります。修理や部品の組み付けは 販売店にご相談ください。





荷物を手やハンドルに引っかけたり、 ペットをつないで乗らない。

荷物が車輪に巻き込まれたり、バランスを 崩し転倒によるけがのおそれがあります。





サドルやハンドルは引き上げ限界線が 見える状態で乗らない。

サドルやハンドルの折れや抜けにより 衝突や転倒によるけがのおそれがあります。







絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な 指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



滑りやすい靴や、かかとの高い靴などを はいて乗らない。

足がペダルから外れ、転倒によるけがの





二人以上で乗らない。

ハブステップに乗るのは大変危険です。 転倒や落車によるけがの

禁止





飲酒時やかぜ薬を服用したとき、体調が 悪いときは乗らない。

衝突や転倒によるけがの おそれがあります。





滑りやすいところや、風の強いときは乗 らない。(積雪、凍結した道、 鉄板の上やぬかるみなど)

前輪や後輪がスリップして、 転倒によるけがのおそれが あります。自転車から降り て、押して歩いてください。



走行中に手や足で前照灯の照射角度を 調整しない。

前方不注意となり、衝突や転倒による けがや、手足、靴などが車輪に巻き込 まれ、けがをするおそれがあります。 停車した状態で前照灯の





かさをさして乗ったり、片手運転や 手放し運転で乗らない。また、携帯 電話を使用しながら走行しない。

禁止

なり転倒によるけがの おそれがあります。 雨の日はカッパなどの 雨具を着用してください。





凸凹の激しいところで乗らない。 (歩道の段差や、溝など)

フレームの損傷や車輪の損傷(パンク含む) が生じたり、転倒によるけがのおそれが あります。 この機種は車輪径が小さく、また

車体下部に突出した部分(ハンガー スタンド)があり、特に段差の影響 を受けやすい構造です。 凸凹の激しいところでは自転 車から降りて、押して 歩いてください。



安全上のご注意(自転車)(つづき) 必ずお守りください



乱暴(アクロバット的)な運転はしない。

フレームや車輪が 損傷したり、転倒や 落車によるけがの おそれがあります。




禁止

巻き込まれやすい服装で乗らない。

スラックスの裾や長いスカート、 マフラーなどが車輪やギヤに巻き 込まれ、転倒によるけがのおそれ があります。

※ズボンクリップの 使用をお奨めします。





かさやステッキ、釣りざおなどを下げ たり、差し込んだりして乗らない。 また、スポークの間にボールなどを

挟まない。 車輪がロックして転倒 するおそれがあります。





禁止

カーブを曲がる側のペダルを下げない。

ペダルが地面と接触し、転倒による けがのおそれがあります。また、ス ピードを出したまま急カーブ を曲がらないでください。 スリップや転倒によるけがの おそれがあります。





下り坂や雨の日、ぬれた路面ではスピード を出し過ぎない。

スリップしたり、 ブレーキの性能が 低下し制動距離が 長くなり、転倒に よるけがのおそれ があります。





前ブレーキだけのブレーキ操作はしない。 転倒によるけがの

おそれがあります。

禁止





強制

自動車の横を走行するときは安全を確認


駐車や、停車中の車が急にドアを開けたり、 車の陰から人や動物が出てくることがあり、 事故のおそれがあります。





雷が鳴り出したら、すみやかに落雷を 回避できる場所へ避難する。

落雷により感電するおそれがあります。







未組立や未調整の自転車に乗らない。

前後ブレーキ動作やハンドル・車輪の

固定、タイヤの空気圧などの乗車前点検

調整不足のため転倒や衝突によるけがの おそれがあります。

ブレーキ動作の異常や各部のゆるみが

また、タイヤの空気圧が適正でないと

パンクや、リムが破損し、転倒による

けがのおそれがあります。

あれば転倒によるけがのおそれがあります。

禁止

を行う。



スピードを出し過ぎた状態で急ハンドル をきったり、急力一ブを曲がらない。 スリップをしたり、転倒によるけがのおそれが

あります。十分減速してハンドル操作を行なって



視界の悪いときは、無灯火で乗らない。 (夜間やトンネル内や霧など)

見通しが悪くなり、衝突や転倒による けがのおそれがあります。また、自動 車から見えにくくなりますので危険です。 前照灯がつかないときやリフレクタが 破損したり汚れている場合は、押して 歩いてください。



ハブステップなど歩行者に危害を及ぼす おそれのある突起物を取り付けない。

走行時に歩行者に接触し、けがをさせる おそれがあります。

また、突起物が引っかかり転倒し、けが をするおそれがあります。



けり乗りはしない。

転倒や接触事故によるけがのおそれが あります。必ずサドルにまたがってから 発進してください。

禁止

*けり乗りとは

片足でペダルをこぎながら助走し、反動 をつけてサドルにまたがる乗りかたです。



回転している部分には手や足、物を近づ けない。(車輪、チェーンなど)

巻き込まれてけがをするおそれや、転倒 によるけがのおそれがあります。



下り坂ではブレーキをかけっぱなしに しない。

ブレーキシューが過熱してブレーキの 効きが悪くなるおそれがあります。

ブレーキは小刻みにかけてください。



ブレーキシュー、タイヤ、リムには注油 しない。


ブレーキが効かなくなり、衝突による けがのおそれがあります。





走行直後はモーターユニットが高温に なる場合があるので手を触れない。 やけどをするおそれがあります。

接触禁止





自転車の走行以外の目的では使用しない。 (腰かけや踏み台の代わりなど)

転倒によるけがのおそれがあります。 また、スタンドを立てたままでペダルを 強く踏み込まないでください。 前輪駆動の特性で発進しようとする場合 があります。

転倒によるけがのおそれがあります。

幼児を乗せない。



児童(13才未満の者)が乗るときは必ず 自転車用ヘルメットを着用させる。

強制



禁止



交換部品は必ず純正部品を使用すること。 市販品を使用すると事故や故障の原因 になります。

強制



走行中は電源スイッチやアシストモード 切替スイッチ、ライト入/切スイッチの 操作をしない。

前方不注意となり、衝突や転倒による けがのおそれがあります。必ず停車した 状態で操作してください。



安全上のご注意(自転車)(つづき) 必ずお守りください

安全上のご注意(バッテリー、充電器)

⚠警告



走行中に異音が発生したり、自転車が転 倒したり、水に浸かってしまったなどの 異常が発生した場合は直ちに使用を中止 し、お買い上げの販売店で点検、整備を 行なう。

そのまま使用を続けると事故や故障 の原因になります。



水ぬれ

水洗いはしない。

浸水によって電気部品および配線の 絶縁が劣化し、漏電など故障の原因 になります。雨天走行で水にぬれた ときは乾いた布で拭き取ってください。



走行中は、充電(回生充電)表示や残量表示 ランプ等を注視しない。

表示に気をとられ前方不注意となり、衝突 や転倒によるけがのおそれがあります。



不安定な場所に自転車を保管しない。

風などで自転車が倒れることがあります。 普通の自転車に比べて車体が若干重いた め、起こすときの負担が大きくなります。



前箱錠を付けない。

箱錠がずれ落ち車輪にはさまるおそれが あります。

禁止

強制

バッテリーを本体からはずすときや、持 ち運びするときは、バッテリーハンドル

バッテリーはかなりの重さがありますので バッテリーが落ちて、 足などにけがをする

おそれがあります。



1年毎および異常を感じたときは販売店で 自転車安全整備士、自転車技師またはそれ と同等の技能を有する者により点検を受け る。また部品の交換は、下記の目安で行なう。 ブレーキが効かなくなったり、スリップのため 転倒のおそれがあります。

- ●ブレーキワイヤは、異常がなくても2年に 1回は交換してください。
- ブレーキレバーの遊びが大きいものはすぐ に販売店で点検してください。ブレーキが きかないおそれがあり危険です。
- チェーンのたるみが大きいものはすぐに 販売店で調整をしてください。走行時に チェーンが外れるおそれがあり危険です。
- ●タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなる 前に交換してください。
- ●ブレーキゴムは、溝の残りが、1mmになる前に 交換してください。

注意



決められた箇所に少量の潤滑油を注油 する。

多すぎるとホコリを付着させ、故障の原因に なりますのでご注意ください。



折りたたんだ状態で座ったり、もたれ かからない。

ハンガースタンドが破損したり、 禁止 転倒してけがをするおそれがあります。



折りたたんだ車体は不安定な場所に

車体が倒れて破損したり、体に当たって 禁止 けがをするおそれがあります。



発進時・駐輪時はハンドルの傾きに 注意する。

前輪が一般の自転車に比べ少し重くなっている のでバランスを崩し転倒するおそれがあります。 発進時はハンドルを真直ぐにしてください。 ハンドルが横向きのままペダルを強く踏み込むと 前輪駆動の特性によりバランスを崩すおそれがあ



小径車は直進安定性が低いため、スピード を出し過ぎない。

小径車は軽快車と比べ車輪径を小さく設計してお りますので、直進安定性が劣ります。特に坂道を 下る場合、小刻みにブレーキをかけて十分減速し て運転してください。

危険




バッテリーを火中に入れたり、加熱 させたりしない。

液漏れ、異常発熱、 破裂の原因に なります。



バッテリーの電源端子を金属などで ショートさせない。

感電、液漏れ、異常発熱、 破裂の原因になります。



バッテリーの分解、改造はしない。

充電器のケース、コードやプラグが

傷んだり、コンセントの差し込みが

バッテリーの液が目に入ったときは、

直ちに医師の治療を受ける。

失明のおそれがあります。

火災、感電の原因になります。

必ずAC100Vで

使用する。


こすらずに、きれいな水で十分洗った後、

電源は交流100V専用のコンセントを

感電、発火、異常発熱のおそれがあります。

ゆるいときは使用しない。


感電、液漏れ、 異常発熱、 破裂の原因に 分解禁止 なります。





専用のバッテリーのため指定以外の機種 に接続しない。またその他の用途に使用 しない。

液漏れ、異常発熱、破裂の原因になります。 禁止





強制

バッテリーを充電する場合は専用の 充電器を使用する。

他の充電器を使用すると発火、異常発熱 故障のおそれがあります。

専用充電器



充電器の分解、端子間のショート、改造 はしない。

分解禁止

感電、発火、異常 発熱のおそれが あります。



充電器は専用電池(バッテリー)以外 の充電には使用しない。




充電器は水平な面に置いて充電する。 傾いた所で充電すると、 バッテリーが転倒し けがのおそれが あります。



電源プラグをぬれた手で抜き差ししない。 感電することがあります。

禁止

強制



安全上のご注意(バッテリー、充電器)(つづき)


必ずお守りください

警告



バッテリーを落下させたり衝撃を与える など乱暴な取扱いをしない。

ケースの破損、






バッテリーケースやバッテリーハンドル が破損したバッテリーは使用しない。

液漏れ、異常発熱、 破裂、バッテリーを

破裂、ハッテリーを 落したりする原因に なります。





幼児の手の届くところでは充電しない。

感電やけがの原因になります。

禁止





バッテリーに水や海水をかけたり、水中 に入れない。

ショート、異常発熱で使用できなくなります。 雨に濡れたときは、そのまま放置せずに、 乾いた布で水滴をふき取ってください。





充電器を落下させたり衝撃を与えたり しない。

感電、発火、異常発熱のおそれがあります。

禁止





浴室など湿気の多いところや、屋外で雨 にぬれるところなどでは充電しない。 感電、発火、異常発熱のおそれがあります。

水ぬれ 禁止




⚠警告



延長コードの使用、他の電気器具との タコ足配線はしない。

感電・異常発熱・火災のおそれがあります。

禁止





電源コードを傷付けたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、 ねじったり、たばねたりしない。また、重 い物を載せたり、挟み込んだりしない。

コードが破損し、感電・火災の原因になります。



バッテリーの液が皮膚や衣類に付着した ときは、直ちにきれいな水で洗い流す。 皮膚に障害を起こすおそれがあります。

強制



バッテリーを閉めきった倉庫や、自動車 内など、高温になる場所に保管、または 長時間放置しない。

禁止

<u>⚠</u>注意



充電中やリフレッシュ中は、充電器に 長時間触れない。

ケースの温度が40℃~60℃になる場合 があり、低温やけどのおそれがあります。

禁止



B-Ç

充電しないときは、必ず電源プラグを コンセントから抜いておく。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

電源プラグ を抜く



電源コードがドアやサッシなどに挟まれないよう取り扱いには十分に注意する。 コードを傷つけ感電や発火のおそれがあります。

強制



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜く。 感電、ショート、発火の原因になります。

強制



電源プラグにゴミや土、油が付着しないように注意する。

感電や発火のおそれがあります。

強制



充電器にバッテリーをしっかりと奥まで 差し込む。

差し込みがゆるいとバッテリーが転倒し

けがのおそれがあります。

2弁生||





バッテリーを充電器に取り付けたまま持ち上げない。


充電器がはずれて落下しケガをするおそれがあります。

電動ハイブリッド自転車について

電動自転車は普通の自転車とは違った、ペダルアシスト付きの自転車です。 電動自転車についての正しい知識を身につけましょう。


ペダルアシストとは

人がペダルを踏む力に応じて、前輪にモーターの補助力を加え走行を助ける機能です。




下記のようなときはペダルアシストが働きません

- ●速度が24km/h以上のとき
 - ※速度が24km/h以下でも平地などのペダルの負荷が少ない道路では、ペダルアシストが働かない場合があります。
- ●ペダルの回転を止めているとき
- ●バッテリー残量がなくなったとき
 - ※バッテリー残量がなくなるとペダルアシストは働きませんが、普通の自転車として走行 できます。
- **●後ブレーキをかけているとき**



走行できる距離の目安




条件:バッテリー新品、温度20℃、無風状態、前照灯消灯、車載質量60kg(乗員および荷物を合計した質量)、タイヤ側面に記載の空気圧

- ※走りかた、道路状況、気候などにより1回の充電で走行できる距離は異なります。 特に整備状態(タイヤの空気圧など)、積載質量の増加や上り坂が多い場合は、走行できる距離 が短くなります。
- ※バッテリーの特性上、冬期は走行できる距離が短くなります。
- ※バッテリーの特性上、充電回数の増加に従い、1回の充電で走行できる距離が短くなります。
- ※走行距離はあくまでも目安で、1回の充電による走行距離を保証するものではありません。

a

各部のなまえ




組み立てかた、折りたたみかた


組み立てかた



車体を開きます。



ジョイント部が確実に閉じている ことを確認してください。




①ジョイントの溝部にレバーの凸部を はめ込みます。






ハンドルを立てます。



ハンドル固定ネジを締めて 固定します。




↑警告

● 本体ジョイントやハンドルジョイントの 開閉部に手や指を入れない。


手や指をはさんでけがをするおそれがあります。 ● 本体ジョイントやハンドルジョイントの

破損して正常に機能しなくなったり、感電する おそれがあります。




本体ジョイント ハンドルジョイント

折りたたみかた



ハンドル固定ネジをゆるめ、 ハンドルを折りたたみます。



①レバーを引き上げます。②ジョイントの溝部からレバーの凸部を外します。



レバーを持ちシャフト部を引き上げな がら、ジョイント部を開いてください。



スタンドをあげ、ペダルを 図のような位置にします。



車体をたたみ、車体固定バンド でハンドル、車体前部、車体後部 を固定します。

注意

●折りたたんだ状態で座ったり、もたれかからない。

ハンガースタンドが破損したり、転倒してけがをするおそれがあります。

● 折りたたんだ車体は不安定な 場所に置かない。

車体が倒れて破損したり、体に当たってけがをするおそれがあります。

お乗りになる前に

正しい姿勢、正しい服装で乗りましょう

安全に乗車していただくため、下図のような姿勢になる 位置にハンドルとサドルを調整してください。



サドルの高さは両足先が 地面につくように調整し てください。

適応身長の目安

145㎝以上

アドバイス

●自転車用へルメットを着用 してください。ヘルメット は頭部の保護のために有効

すその広いズボンはズボン バンドで止めて、巻き込み、 汚れを防止してください。



児童(13才未満の者)が乗

るときは、必ず自転車用

ヘルメットを着用させる。

動きやすく、運転しやすい服装で自転車に乗ってください。

サドルの高さ調整

お願い

シートポストを傷付けないよう、シートピン を十分ゆるめて高さ調整を行なってください。

- 2 サドルを上下に動かして高さを調整し、 サドルを持ってシートピンを締め付け
- 母サドルを上下左右にゆすり、しっかり 固定されていることを確認します。
- 4 締め付け後、シートピンが乗車時に 引っかからない位置に収納してください。








乗車時に引っかからない 位置に収納してください。


サドルやハンドルは引き上げ 限界線が見える状態で乗らない。 サドルやハンドルの折れや抜けにより 衝突や転倒によるけがのおそれがあり ます。

安全に乗車していただくため、乗車前に下記の点検を実施する習慣を つけましょう。



1 ハンドルのがたつき


ハンドルを上下左右にゆすり、 がたつきがないか点検します。 また、ハンドルが前タイヤと90° (直角)になっているか点検します。



20


2 前後ブレーキレバーの握りしろ

ブレーキレバーが開放時の 約2/3の位置でブレーキ が効き始めることを点検



3 LEDライトの点灯

汚れ、損傷がないか点検します。汚れはふき取り、 損傷している場合は交換してください。 LEDライトが点灯するか点検します。



タイヤをゆすり、車軸にがたつきがないか点検します。

7 スポークのがたつき、損傷

スポークにがたつきや損傷がないか点検します。

8 ペダルのがたつき

ペダルをゆすり、がたつきがないか点検します。

9 スタンドのがたつき

スタンドをゆすり、がたつきがないか点検します。

している場合は交換してください。

4 ホイールリフレクタの汚れ、損傷

6 前後タイヤの空気圧、摩耗、損傷 自転車に乗車したとき、タイヤの接地部の長さが約10cmに なれば適正です。また、摩耗していないかタイヤに釘など

汚れ、損傷がないか点検します。汚れはふき取り、損傷

がささっていないか点検します。 空気圧が減少しているとアシスト 走行距離に大きく影響します。

標準空気圧

 $280kPa (2.8kgf/cm^2)$

タイヤ側面にも記載

10 ハンドルジョイントのがたつき、損傷

ハンドルジョイントにガタつきや損傷がないか点検します。

■ 本体ジョイントのがたつき、損傷

本体ジョイントにガタつきや損傷がないか点検 します。

12 チェーンの張り具合

チェーンの中央部を持って上下に動かし、 その差が5~25mmあれば適正です。

$5\sim25$ mm

接地部:約10㎝

13 フロント、リアリフレクタの汚れ、損傷

汚れ、損傷がないか点検します。汚れはふき取り、損傷 している場合は交換してください。

サドルを上下左右にゆすり、がたつきがないか点検します。

14 バッテリーの取付状態

確実に取り付けられていることを点検します。



16 変速機の作動

変速グリップを回してシフト位置が 1~3 の表示位置に移動できるか点検します。



17 ベルの鳴り具合

15 サドルのがたつき


___ ベルのノブを指ではじいてベルが 鳴るか点検します。



点検、転倒などで異常があった場合は使用を やめてお買い上げの販売店にご相談ください。

お知らせ

タイヤのブロックパターンには方向があります。丁場 出荷時は下図のようになっています。




お願い

●使用開始後2ヶ月以内に販売店で自転車安全整備士、自 転車技師またはそれと同等の技能を有する者により点検 を受けてください。

お乗りになる前に(つづき)

道路を走るときに必要なルールです。まず、これだけは覚えておきましょう。




乗りかた

発進のしかた

1 ジョイントがしっかり固定されていることを確認します。

ハンドルジョイントと本体ジョイントが固く締められていることを確認してください。 緩いときは締め直してください。




⚠警告

毎回乗車前にガタ、ゆるみ、ひび割れ などの異常がないか確認する。

異常がある状態で乗車すると事故や転倒に よるけがのおそれがあります。

2 スタンドをあげてサドルにまたがります。

ロックレバーを後方に押しあげてから、スタンドをあげてください。



⚠警告

けり乗りはしない。


転倒や接触事故によるけがのおそれがあります。必ずサドルにまたがってから発進してください。


*けり乗りとは

片足でペダルをこぎながら助走し、反動 をつけてサドルにまたがる乗りかたです。

3ペダルを踏まずに電源スイッチを押し、電源を「入」にします。

残量表示ランプが点灯します。





(お知らせ)

ペダルを踏みながら電源スイッチを入れると、残量ランプの右側の1灯が点滅して、

ペダルアシストが働かない場合があります。

これは急発進を防止するための機能であり、異常ではありません。

この場合は、ペダルを踏まないで、もう一度電源スイッチを入れ直してください。

4 残量表示ランプの表示状況を確認します。

残量表示ランプは下表のようにバッテリー残量の目安を5段階で表示します。

残量表示ランプの表示状況を確認し、必要なら充電してください。

バッテリー残量	残量表示ランプ の表示状況	目 安
空 約100%~70%	残量/充電中 【□ ● ● (LEDランプ3つとも点灯)	
約70%~40%	残量/充電中 ・ ○ ○ ○ (LEDランプ2つ点灯)	ペダルアシスト走行できます。
約40%~10%	残量/充電中 【□ ○ ○ ○ (LEDランプ1つ点灯)	
約10%~3%	残量/充電中 €2√3→ ○ ○ (LEDランプ遅い点滅)	そろそろ充電しましょう。 バッテリー残量が残りわずかな状態 です。
□約3%~0%	残量/充電中 €_\ (LEDランプ速い点滅)	充電してください。 ペダルアシスト走行できない状態です。 ペダルアシスト走行はできませんが普通の 自転車として走行できます。

※残量表示ランプが消灯していく間隔は、バッテリーの状態、走りかた、道路状況などにより異なります。

お願い お客様が実際に走行される条件と残量表示ランプの表示状況を確認し、ペダルアシスト走行できる距離の目安にしてください。

「残量表示がずれているのでは?」と感じた場合は、リフレッシュ充電を行ってください。

5 安全を確認して発進します。

前後左右の安全を確認してから、しっかりとハンドルを握り、ペダルを踏み込み発進します。ペダルを踏み込むとペダルアシストが働きます。 ※走行中はペダルアシストの作動音がしますが、異常ではありません。

お願い

- ●電動ハイブリッド自転車はペダルを踏み込むと、力強く 発進しようとしますので、ご注意ください。 (停車中は、ブレーキをかけてください。) 坂道の手前では、ブレーキの効き具合を確認ください。 また、急な坂道では安全のため、降りて押してください。
- ●電動ハイブリッド自転車は普通の自転車に比べ若干重いため、 バランスを崩し転倒によるけがのおそれがありますので、空地や 人がいない安全な場所でよく練習してから一般道路を走行してください。
- ●走行時に前輪のダイナモーターから若干ギア音が発生することがありますが異常ではありません。
- ●お客様が実際に走行される条件と残量表示ランプの表示状況を確認し、ペダルアシスト走行できる 距離を把握してください。

発進時・駐輪時はハンドルの傾きに注意する。


前輪が一般の自転車に比べ少し重くなっているのでバランスを崩し転倒するおそれがあります。 発進時はハンドルを真直ぐにしてください。ハンドルが横向きのままペダルを強く踏み込むと、 前輪駆動の特性によりバランスを崩すおそれがあります。

乗りかた(つづき)

変速機について

<変速のしかた>ゴ

●変速グリップを 回します。



(この部分をにぎる)


お知らせ

● 停車中でも変速できます。

お願い

変速操作は交通量の多くない 安全な状況で、1段ずつ行なっ てください。

<設定位置について>







普通に走行する位置です。 平たんな場所やゆるやかな上り坂で 使用してください。

シフト位置 3







ペダルが重くなります。 スピードが出ます。見通しの良い まっすぐな場所で使用してください。

アシストモードについて

<アシストモードの切り替えかた>

●モード切替スイッチを押します。 押すたびにアシストモードが切り替わり、 ランプで表示します。





モード切替スイッチ

お知らせ

19

●設定位置は一般的な使用例ですので、道路 状況や体調などに応じて設定位置を選択し てください。

※電源を入れたときは「オート」にセットされています。

「アシストカ」と「発電走行」(補充電)を快適かつ 効率よく自動切替して走りたい場合におすすめ

- 勾配の緩急に応じて、人の力「1」に対してモーターの力が 最大「2」の割合の補助力で走行します。
- ・平地などでペダルを踏む力が少なくてもよい場合は、自動的に アシスト力を抑えて節電走行します。
- ・上り坂では、道路の勾配に応じて、快適に登坂できるように 自動的にアシスト力を調整します。
- 下り坂では、道路の勾配に応じて自動的にモーターブレーキを かけ、バッテリーに補充電します。

平地中心に一定のアシスト力で走りたい場合におすすめ

- ・人の力「1」に対してモーターの力が最大「1」の割合の補助力 で走行します。
- 広範囲にお使いいただける標準的なアシストモードです。

パワーアップ 上り基調のコースなど、力強いアシスト力で 走りたい場合におすすめ


- ・人の力「1」に対してモーターの力が最大「2」の割合の補助力 で走行します。
- 「パワーアップ」は、「標準」よりもペダルを心地よく回せる ようにアシスト力をアップしています。このため、上り坂など 力強いアシスト力が必要なときはより楽に走行できますが、 電力の消費量は多くなり、走行距離は短くなります。(「標準」 に対して約70~80%となります。)

※「オート」での惰性走行時の自動モーターブレーキ(発電走行)は補助的なブレーキです。 最終的な減速度合は前後のブレーキレバーの操作により調整してください。

LEDライト(前照灯)について

<点灯のしかた>

●ライト入/切 スイッチを押すとLEDライトが点灯・消灯状態に切替わります。 (電源スイッチ「入 | 時)





お知らせ

- LEDライトは電源スイッチが入っている時に点灯します。
- ●ペダルアシストしなくなって(残量表示ランプが速い点滅)から、約15分間点灯します。
- ●夜間にLEDライトが消灯した場合は、自転車から降りて自転車を押してください。

<照射角度の調整>

自転車の前方約10mの路面を照らすように調整してください。





LEDライトを矢印方向に 動かして照射角度を調整

オートパワーオフについて


●電源スイッチが「入」の状態で10分以上放置しておくと、バッテリーの無駄な消費を防止するため、 自動的に電源が切れます。(残量表示ランプが全て消灯)バッテリーライトも消灯します。

ブレーキ充電(回生充電)について

- ●ブレーキ充電とは、走行中に後ブレーキをかけることによってダイナモーター を発電機として働かせバッテリーを充電する機能です。ブレーキ充電中は 電気式の制動力が発生します。
 - ※低速(約8km/h以下)での後ブレーキ操作ではブレーキ 充電が働きません。(機械式ブレーキは働きます)
 - ※電源が「入」の時のみブレーキ充電を行います。




ブレーキ充電中はランプ が左から右へ流れるよう に点滅します。





後ブレーキをかけて バッテリーを充電する。



アドバイス

●効率的にブレーキ充電を行うためには、 下り坂で後ブレーキを軽くかけて走行 し、ブレーキ充電時間をなるべく長く 取れるように、走行してください ※速度の出し過ぎには注意してください

お知らせ

- ●ブレーキ充電中やアシストモード「オート」の回生充電中に過充電になった場合は、電池への 充電をとめるためブレーキ充電による制動力が働きません。(機械式ブレーキは働きます。) また、走行速度が約24km/h以上でもブレーキ充電が働かない設定としています。
- 急な上り坂を上ったあとなど電池内部の温度が高い時は、ブレーキ充電が働かない場合があります。
- ●ブレーキ充電中は前輪のモーターより音がし、若干前輪に制動がかかります。
- ●停車する場合は必ず、機械式ブレーキをかけてください。(ブレーキ充電だけでは停止することが できません。)

走行中は、ブレーキ充電(回生充電)表示や残量 表示ランプ等を注視しない。

表示に気をとられ前方不注意となり、衝突や 転倒によるけがのおそれがあります。

停止、駐輪のしかた

自転車を停止させ、電源を切ってから自転車を降ります。

ブレーキのかけかた

後ブレーキをかけながら前ブレーキをかけてください。 ※左側が後ブレーキ、右側が前ブレーキです。

- ※下り坂では、強くブレーキをかけっぱなしにしないで 小刻みにかけてください。
- ※前ブレーキをかけたとき、コツコツと音がすることが ありますが、性能上問題ありません。

電源の切りかた


電源スイッチを押し、残量表示ランプが 消えたことを確認します。



前ブレーキだけのブレーキ操作はしない。 転倒によるけがのおそれがあります。


お知らせ


後ブレーキをかけるとペダルアシストは 自動的にOFFとなります。



2 スタンドを立てます。


平たんで安定した場所を選んでスタンドを立てると、 オートロックが働き、スタンドがロックされます。 前輪がふつうの自転車に比べ少し重くなっています ので駐輪時ハンドルの傾きに注意してください。







鍵をかけます。






お願い


- ●盗難防止のため必ず 鍵をかけてください。
- 雨ざらしになるとこ ろには駐輪しないで ください。

ダイヤルをお好きな4桁の番号にセットできます


ナンバーセットの手順(セット例 1393の場合)



変更ダイヤル 変更線(小さい三角)



❸ 解錠番号をお好きな4桁の 番号(例は1393)に合わせて



₫ 変更ダイヤルを戻して指示線 (大きい三角)に合わせ、セット 完了です。お忘れにならない ように、番号を本書32ページ に記入してください。

指示線(大きい三角) ● 解錠番号を指示線(大きい三角)に

合わせて矢印方向に端子を抜きま す。(お買い上げ時は "0000" に セットされています。)

2 変更ダイヤルを矢印の方向に 回し、変更線(小さい三角)に っ 合わせます。 ください。

充電のしかた


充電場所(下記の条件を満たすところ)を決めます。


- ●風通しがよく湿気の少ないところ
- ●平たんで安定のよいところ
- ●直射日光や雨つゆの当たら ないところ

- ●周囲温度が0~40℃のところ
- ●水のかからないところ
- ●幼児やペットなどがいたずらを しないところ

2 バッテリーを取りはずします。

● キーをバッテリー取りはずしキーシリンダーに差し込み、矢印の方向に回しながらバッテリー ハンドルを持ってバッテリーを取りはずします。





2 キーを抜きます。

バッテリーを充電器に接続します。

- ●垂直方向に差し込み、
- ❷後方に倒しながら奥まで押し込んでください。 (バッテリーを持ち上げてみて充電器も一緒に 持ち上がれば、確実に装着されています。)
- ❸電源プラグをコンセントに差し込みます。

バッテリーは図のように充電器にしっかり と奥まで差し込んで充電してください。


危険

充電器は水平な面に置いて充電する。 傾いた所で充電すると、バッテリーが 転倒しけがのおそれがあります。

充電器にバッテリーをしっかりと 奥まで差し込む。

差し込みがゆるいとバッテリーが転倒し、 けがのおそれがあります。また、充電器の 赤ランプが点灯せず充電できない場合も あります。





お願い

・充電器の赤ランプが点灯すると充電を開始しますが、 赤ランプが点滅する場合、充電器の差し込み不足の 可能性がありますので一度バッテリーをはずして充 電器へ差し込みなおしてください。

●テレビやラジオなどのAV機器から離して充電して ください。雑音が入ることがあります。

バッテリーの充電について

- (1) バッテリーは工場出荷時、充電されていませんので、ご使用になる前に充電してください。 長期保管される場合は満充電にしてください。また3ヵ月に一度充電して保管してください。
- (2) バッテリーの状態や使用環境により、まれに充電できない、または正常に充電が完了しない場合が あります。この場合は、一度充電器のコンセントを抜き、3分以上間をおいて充電してください。
- (3) 充電器にセットして充電完了しても、手元スイッチの残量ランプが3灯点灯しない。
 - ●残量ランプが2灯または1灯点灯しているのに急にアシストが停止する。 以上の事象が発生することはまれですが、これらの場合実際の電池容量に対し、残量表示のズレが 生じている可能性があります。この場合は満充電完了した後、一度バッテリーを充電器からはずし 再度充電器にセットして、リフレッシュ充電を行ってください。

充電方法を選びます。

バッテリーの充電方法には普段に行なう「通常充電」と、完全放電と充電を自動的に行ない メモリー効果(| |26| 参照)によるバッテリーの一時的な性能低下を回復させる「リフレッ シュ充電」の2つの方法があります。バッテリーの状態に応じて充電方法を選んでください。

通常充電

普段は「通常充電」を行なってください。

●赤ランプが点灯すると、充電を開始します。

充雷中



赤ランプ点灯



赤ランプ消灯

充電完了

充電時間:

充電前のバッテリー状態や外気温などにより異 なりますが、残量表示ランプが速い点滅を始め るまで乗ってから充電した場合**約2時間15分**です。



※ご購入後初回の充雷は充雷時間 が多少長くなることがあります。

充電開始

充電完了

アドバイス

●バッテリー残量が多いときは充電時間は短く なります。

リフレッシュ充電

リフレッシュ充電の目安 通常の使用……月1回

走行距離が著しく短くなった場合……数回(3~4回)

●赤ランプが点灯中に、リフレッシュボタン を押します。あとはリフレッシュ充電完了 まで自動的に充電が行なわれます。

リフレッシュ中





リフレッシュボタンを押す

緑ランプ点灯

充電完了 **BATTERY CHARGER**





赤ランプ消灯

充電中



赤ランプが点灯

リフレッシュ充電時間:

充電前のバッテリー状態や外気温などにより異 なりますが、

約2時間15分~最長約13時間15分です。

約2時間15分

充電完了

リフレッシュ開始

充電開始

アドバイス

- ●バッテリー残量が多いときは リフレッシュ時間が長くなります。
- ●リフレッシュ充電は時間の余裕がある ときに行なってください。

お願い

リフレッシュ中にコンセントを抜き差ししたり、停電(約2秒以上)したときは停電復帰後、「通常 充電」になります。リフレッシュができていませんので、もう一度リフレッシュボタンを押して 「リフレッシュ充電」を行なってください。

お知らせ

- 充電開始時や充電中に赤または緑ランプが遅い点滅(約0.5秒点灯、約1秒消灯) をしている場合、充電待機中です。バッテリーの温度が下がれば自動的に再開します。
- 充電中やリフレッシュ中は、充電器およびバッテリーが多少、熱くなりますが異常 ではありません。



充電のしかた(つづき)

5 充電完了後、電源プラグを抜きます。


● 電源プラグをコンセントから抜きます。

② 充電器を手でおさえながら右図の 手順で充電器からバッテリーを取 り外します。

注意


バッテリーを充電器に取り付けたまま 持ち上げない。

充電器がはずれて落下しケガをするおそれが あります。



6 バッテリーを取り付けます。

- 1 バッテリー取付部に異物がないか確認します。*異物がある場合は取り除いてください。
- 2 下図の順番で取り付け「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込みます。



お願い

取り付け後は、バッテリーハンドルを持って外す方向に引っ張り、外れないことを確認 してください。

バッテリーが確実に取り付けられていないと、落下するおそれがあります。

バッテリーについて

バッテリーは電動ハイブリッド自転車のペダルアシストをするうえで重要な部品です。 バッテリー(ニッケル水素電池)の特性を理解され正しくご使用ください。 落としたり、ぶつけたりしないでていねいに扱いましょう。

バッテリー(ニッケル水素電池)の特性について

- ●ニッケル水素電池は高性能充電式電池の一種で、充電と放電を繰り返し使用できるすぐれた 電池です。
- ●ニッケル水素電池の特性を充分発揮させるため、できるだけ残量表示ランプが速い点滅に なるまで使用してから充電してください。
- ●バッテリーの寿命は気温·使用状況·充電のしかたなどにより異なります。 充電回数の増加に伴い1回の充電容量が少なくなります。
- ●長期間使用せずに保管すると自己放電によりバッテリー残量が次第に少なくなります。

メモリー効果について

●継ぎ足し充電(バッテリー残量が残っている上から充電)を繰り返すとバッテリー残量が 見かけ上低下する「メモリー効果」という現象が起こり、1充電当りの走行距離が短くな ることがあります。「メモリー効果」の現象が起きた場合はリフレッシュ充電を行なって ください。

「バッテリーの交換の目安)

バッテリーには寿命があります。

●バッテリー交換は有料です。 バッテリーの交換時期は、使用状況、充電のしかたなどに(たり思なりますが、リストッシュスであってた。

より異なりますが、リフレッシュ充電を行なっても、 満充電後の走行距離が、新品時より、著しく短く (約半分以下)なったときが交換時期です。 がルテリーが寿命となりましたら、 お近くの三洋電機商品販売店でお買い求めください。

品番: CY-PH31

- ●バッテリー交換時期の目安 バッテリー交換時期の目安として、約300~500回の充電/放電の繰り返しで交換時期に至る 場合が多いですが、充電回数が300回未満の場合でも、ご使用や保管の条件等により、 1~2年程度の使用期間で一回充電あたりの走行距離が著しく短く(新品時の約半分以下) になる場合があります。
 - ※冬期はバッテリーの特性上、走行できる距離が短くなります。また、ペダルを強く踏み込む 状態で走行する機会が多かったり、高温になる駐輪場でバッテリーを保管すると、通常より 少ない充電回数や、短い期間でバッテリーが消耗し、寿命となる場合があります。
- ※バッテリーは消耗品です。「バッテリー交換時期の目安」と保証期間は関係ありません。

過放電(バッテリー残量が完全になくなった状態) したバッテリーについて

- ●長期間保管などして過放電したバッテリーは、劣化が進行しています。リフレッシュ充電を 行っても新品時の容量まで回復しません。
- ●過放電を防止するため、長期間保管される場合は満充電にしてください。 また3ヵ月に一度満充電にして保管してください。

ニッケル水素電池のリサイクルについて



●この商品にはニッケル水素電池を使用しています。 ニッケル水素電池はリサイクル可能な、貴重な資源です。不用になったバッテリーは 完全に放電(ペダルアシスト走行できなくなるまで)させてから、お買い上げの販売店 または充電式電池リサイクル協力店にお持ちいただき、リサイクルにご協力ください。




弊社は有限責任中間法人 JBRCに参画し、リサイクルを実施しています。使用済みの小形充電式電池のリサイクルにご協力ください。http://www.jbrc.com

お手入れと保管

お手入れについて

- ・本体の汚れは水を含ませ、固くしぼった やわらかい布などできれいにふき取って ください。
- ・汚れのひどいときは、中性洗剤を浸した 布でふき取り、乾いた布で洗剤が残らな いようによくふき取ってください。



⚠ 警告

水洗いはしない。

浸水によって電気部品および配線の絶縁が劣化し、漏電など故障の原因になります。雨天走行で水にぬれたときは乾いた布で拭き取ってください。

お願い


シンナーやベンジン、みがき粉、アルカリ性洗剤、その他の溶剤は絶対に使用しないでください。変色、傷、変形、ヒビ割れの原因になります。

アドバイス

- スポーク・ペダルシャフトなどのスチール 部品は、布に防錆剤を吹きつけてふいてく ださい。(リムはふかないでください。)
- ●フレームなどの金属塗装部は汚れをふき 取ったあと、布に少量のワックスを つけてみがきます。

注油について

1カ月に1回指定の箇所に注油してください。



保管について

保管場所 (下記の条件を満たすところ) を決めます。

- ●風通しがよく湿気の少ないところ
- ●平たんで安定のよいところ
- ●直射日光や雨つゆの当たらないところ




2 電源スイッチが「切」になっていることを確認します。



) 雨ざらしになるところは 避けて保管してください。

3 タイヤの空気が減っているときは、空気を入れます。

- ●タイヤに適正な空気がないまま保管する とタイヤの傷みの原因になります。
- ●乗車したときの接地長さが約10cmとなるようにしてください。



標準空気圧

280kPa (2.8kgf/cm²)

タイヤ側面にも記載

4 鍵をかけます。

盗難防止のために必ず、鍵をかけてください。

お願い

- ●自動車のトランクに乗せて運ぶときは、適切な緩衝材などをあてがってください。車体が上下に弾むと、部品が変形したり傷が入るおそれがあります。また、自動車にも傷が入るおそれがあります。
- ●長期間 (3カ月以上) 保管されるときは、バッテリーを車体からはずし、満充電にして 室内の涼しい所で保管してください。また、3ヵ月毎に充電し、再使用時はリフレッシュ 充電をしてから使用してください。
- ●自転車を廃棄するときは、各自治体の指示内容に従って処理してください。

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店または「お客さまご相談窓口」 (裏表紙)にご相談ください。

⚠警告

改造はしない。また、モーターユニット、クランクセンサ の分解や注油もしない。

部品が損傷したり、外れて転倒によるけがのおそれが あります。修理や部品の組み付けは販売店にご相談く ださい。また、補助輪の取り付けを行わないでください。

<自転車について>

こんなとき	調べるところ	直 し か た
	電源スイッチが「入」に なっていますか。	電源スイッチを「入」にしてくだ さい。
ペダルが重い。	タイヤの空気が減っていま せんか。	タイヤに空気を入れてください。 14
	タイヤがパンクしていませ んか。	パンクはお買い上げの販売店または自転車店 に修理を依頼してください。
電源スイッチを押しても	バッテリーが充電されてい ますか。	バッテリーを充電してください。 23 24
残量表示ランプが点灯し ない。 	バッテリーは確実に固定さ れていますか。	バッテリーの取り付け状態を確認 してください。 25
	上り坂の連続走行や発進停 止の繰り返しなど、高負荷 運転をされていませんか。	走行条件によって、走行できる 距離が短くなります。 異常ではありません。
	タイヤの空気が減っていま せんか。	タイヤに空気を入れてください。 14
	タイヤがパンクしていませ んか。	パンクはお買い上げの販売店または自転車店 に修理を依頼してください。
	月1回リフレッシュ充電を されていますか。	リフレッシュ充電をしてください。 リフレッシュ充電をしても同じ症 状のときはバッテリーの寿命が考 えられます。お買い上げの販売店 にご相談ください。
走行できる距離が短い。	乗員及び荷物を合計した重 さが重すぎませんか。	走行できる距離の目安は、乗員及び 荷物を合計した重さが60kgでの数値 です。
	周囲の温度が低くありませ んか。	バッテリーの特性上、冬期など周囲の温度が 低いと走行できる距離が短くなります。
	長期間保管されていません でしたか。	バッテリーは自己放電しますので長期間保管 するとバッテリー残量が減ります。
	前照灯を点灯されていま すか。	前照灯を点灯した場合、走行できる距離が 短くなります。異常ではありません。
バッテリーの取り付けが できない。	バッテリー取付部などに ゴミなどの異物はありま せんか。	異物などを取り除いてから、バッテリーを 取り付けてください。

こんなとき	調べるところ	直しかた
変速できなかったり、 ガタガタ音がする。	変速機の調整ねじを回されませんでしたか。	お買い上げの販売店にご相談ください。
残量表示ランプが2つ 又は3つが同時に点滅 する。又は右側の1つ が点滅する。	バッテリー端子部の接触不良やペダルアシストシステムの異常が考えられます。右側1つ点滅の場合、ペダルを踏みながら電源スイッチを入れていませんか。ペダルを踏まずに電源スイッチを入れ直してください。	数回バッテリーを着脱してください。それでも直らなければ、電源スイッチを「切」にしてバッテリーを取り外し、通常の自転車走行をしてください。その後、お買い上げの販売店にご相談ください。
前輪を手で回すとすぐ に回転が止まる。		構造上の特性で正常です。
押し歩きのとき、前輪 より振動がある場合が ある。		走行して感じない程度であれば正常です。 走行中でも振動が大きい場合は、お買い 上げの販売店にご相談ください。
こんなとき	直し	かた
ブレーキの効きが悪くなった。	● ロックナットをスパナなどで ゆるめます。 ② 調整ネジを回しブレーキレバーが開放時の2/3の位置で効き始めるように調整します。 ③ ロックナットをスパナなどで絡め付けます。 前ブレーキ 効きが悪くなる 効きが良くなる ・ 対し、	後ブレーキ


故障かな?と思ったら(つづき)

<充電器、バッテリーについて>

() 中間 () () () () () () () () () () () () ()							
こんなとき	調べるところ	直 し か た					
充電器の赤または緑ランプ (リフレッシュボタンを押した とき)が点灯しない。	電源プラグはしっかりと 差し込まれていますか。 バッテリーと充電器は確 実に接続されていますか。	電源プラグをしっかりと差し 込み、充電器にバッテリーを 確実に接続してください。					
	充電直後ではありません か。	充電後すぐに充電しようとしても、充電 しないことがあります。 満充電からの追加の充電はしないでくだ さい。 温度が下がってくると充電を開始します。					
充電器の赤または緑ランプ (リフレッシュボタンを押したと き)が遅い点滅 ^{※1} をしている。 充 電	周囲温度の高いところ (40℃以上)あるいは 低いところ(0℃以下) で充電されていませんか。	バッテリーの内部温度が高いと、充電 しないことがあります。 涼しいところで充電してください。 温度が下がってくると充電を開始します。 温度が低い場合は、室内など暖かいところ で充電してください。					
充 電 で き な い	走行直後ではありません か。	走行直後でバッテリーの内部温度が高いと、 充電しないことがあります。 温度が下がってくると充電を開始します。					
	バッテリーと充電器は確 実に接続されていますか。	充電器の差し込み不足の可能性 があります。充電器にバッテリー を確実に接続してください。					
充電器の赤と緑ランプが 速い点滅 ^{※2} をしている。		充電器の異常です。 充電を中止してお買い上げの販売店に ご相談ください。					
充電器の赤ランプが 速い点滅 ^{※2} をしている。	バッテリーと充電器は確 実に接続されていますか。	充電器の差し込み不足の可能性 があります。充電器にバッテリー を確実に接続してください。					
		確実に接続しても速い点滅をするときは バッテリーの異常です。 充電を中止してお買い上げの販売店に ご相談ください。					
充電中、異常を感じたら。 (異音、異臭、煙が出るなど)		電源プラグを抜いてお買い上げの販売店 にご相談ください。					
充電器やバッテリーが熱 くなる。	手で触れられないくらい 熱いですか。	充電中やリフレッシュ中は多少、熱く(40℃~60℃)なりますが故障ではありません。 手で触れられないほど熱いときは異常です 。電源プラグを抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。					
*充電器のランプの点滅 ※1 遅し	\点滅 :約0.5秒点灯、約1秒消灯	丁 *2 速い点滅 :約0.2秒点灯、約0.2秒消灯					


防犯登録について

- 防犯登録は、法律で義務付けられていますので、お買い上げの販売店または、自転車防犯登録所の 看板のある自転車店にご相談ください。登録には車体番号が必要です。
- ●盗難にあった場合に捜す手掛かりになりますので、車体番号を本書に記入しておいてください。 また、キーを紛失したときのために、キー番号も本書に記入しておいてください。



TSマーク、BAAマークについて

- TSマークは、道路交通法に定める駆動補助機付自転車および普通自転車の基準に適合し、国家公安委員会の型式認定を受けた自転車に貼付するものです。貼付されたTSマークをはがさないでください。
- BAAマークは、消費者の安全を第一に考え、さらに環境負荷物質の使用を制限する「自転車安全基準」を業界自主基準として制定し、同基準に適合した自転車に貼付するものです。貼付されたBAAマークをはがさないでください。



仕

樣

- ■取扱説明書、本体、保証書には商品の色記号を省略しています。
- ■包装箱に表示している()内の記号が色記号です。

	- () .	りの記号が巴記号です。					
品 番		CY-SP	J220				
全	長	1,550mm	折り)たたんだ状態			
全 寸 法	幅	580mm	全長	835mm			
サドルの	の高さ	780~960mm	全幅	520mm			
軸 間 距 離		1,040mm	全高	730mm			
タイヤサイズ		20×1	.5HE				
質 量		18.5 k g					
※ 市街地走行1回の充電で	デパターン	約16km (ブl	ノーキ充電 無)				
走行できる 業界統一バ	(ターン	約28km (ブl	ノーキ充電 無)				
距離 (10ページ参照) 「オート」での	走行パターン	約4	6km				
変速機形式		内装3	8段式				
前 照 灯		LED:	LEDライト				
フレーム		H形折りたたみフレーム					
スタンド		片脚スタンド					
ハンドル		オールラウンダー					
錠前		ワイヤ	7一錠				
比例補助		Okm/h以上~10km/h未満					
ていげん 逓 減 補 助		1 Okm/h以上~2 4km/h未満					
モーター		形 式:直流ブラシレス式	定格出	出力:250W			
補助力制御方式		PWM制御方式					
動力伝達方式		ダイレクトドライブ方式					
ブレーキ形式		前 輪:キャリパーブレーキ(デュアルピボット式) 後 輪:ローラーブレーキ					
品 バッテリー	番	CY-PH31					
7,97,9-		種 類:ニッケル水素(円筒密閉形) 容 量:DC24V一3.1Ah					
品	番	CY-PAA4					
形	式	スイッチングレ	イッチングレギュレータ方式				
充 電 器 充	電	充電時間:約2時間15分	時間:約2時間15分 消費電力:約571				
リフレ	ッシュ	リフレッシュ時間:最長約11時間 消費電力:約2W					
待 機	電力	約2W					

- ※ 1回の充電で走行できる距離は、バッテリー新品、アシストモード「標準」、温度20℃、無風状態、前照灯消灯、車載質量60kg(乗員および荷物を合計した質量)、標準空気圧で走行したときの距離を示します。
- ■品質・性能の向上およびその他の事情により、予告なく仕様変更を行なう場合があります。
- ■寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、3%程度の誤差が生じる場合がありますことをご了承願います。

定期点検・整備チェックリスト

■1回目(2カ月以内)の点検、整備

●お買い上げ2カ月位のご使用で、各部のねじがゆるむことがあります。 点検を行ない異常のある場合は販売店にご相談ください。

■2回目以降の点検、整備

- ●末永くご愛用していただくため、お買い上げ後 6カ月毎の定期点検、整備を継続してください。
- ■点検、整備は有料です。販売店にご相談ください。

⚠警告

ブレーキワイヤーは異常が なくても2年に1回は交換 する。

✓: 異常なし A: 調整、注油 △: 修理 ×: 交換 C: 掃除その他

	V·共吊なし A·調金、							_
点検箇所	点 検 項 目			3回目				
フレーム・前フォーク	変形、ガタつき、折損、ヒビ割れはないか	2カ月	6カ月	l牛	1年半	2年	2年半	3年
本体ジョイント	変形、ガタつき、折損、ヒビ割れはないか	-						
ハンドルジョイント	変形、ガタつき、折損、ヒビ割れはないか							
777777777	取り付け状態、回転具合は適正か							
ハンドル	変形、ガタつき、損傷はないか							
どろよけ	変形、ガタつきはないか							
タイヤ	空気圧は適正か、摩耗、損傷はないか	 						
ע ע	変形、振れはないか							
スポーク	ゆるみ、折れ曲がりはないか							
ハ ブ(車軸)	ハブナットのゆるみはないか							
クランク	ギヤ板の振れ、ヒビ割れ、変形、ガタつきはないか、 締め付けは充分か							
ペダル	変形、ねじのゆるみ、回転は正常か							
-ĭı. +-	レバーの握りしろは適正か、ヒビ割れ、変形、ガタつきはないか ワイヤー類にサビやほつれはないか							
ブレーキ	前ブレーキのブレーキシューの減りはないか							
	後ブレーキの異常音、振動、ひきずりはないか							
チェーン	たるみ具合、ギヤとのかみ合わせは適正か							
サドル	取り付け位置、固定は適正か、損傷はないか							
変 速 機	正常に操作できるか、ガタつきはないか							
前 照 灯	点灯、照射角度は正常か、ガタつき、損傷はないか							
リヤリフレクタ	角度は適正か、汚れ、ガタつき、損傷はないか							
ホイールリフレクタ	汚れ、損傷はないか							
スタンド	作動は正常か、変形、ガタつき、折損はないか							
ベル	鳴り具合、変形、ガタつきはないか							
注油箇所	チェーン、ブレーキレバーの支点、前ブレーキの支点、スタンドの支点							
	各部のねじのゆるみ、損傷はないか							
その他	ペダルアシストシステムの作動							
	各部の取り付け状態と作動							
	電気配線の接続部のゆるみと損傷							
	カバー類、固定用ボルトのゆるみ							
	バッテリーの取り付け状態							

愛情点検

長年ご使用の電動ハイブリッド自転車の点検を!

- **こんな症状はありませんか** ● スイッチを入れても、ときどき動作しないことがある。
- 走行中、異常な振動や音がする。
- ●充電器のコードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- ●充電器やバッテリが変形していたり、異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。

こんなときは

使用を中止 してください。 事故の防止のため、電池を 取り外し充電器の電源ブラ グを抜いて、必ず販売店に 点検をご依頼ください。